

Сварные мойки для посудомоечных машин

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>

600 - 700 мм

- Цельносварные блоки шириной 600 и 700 мм.
- Специально разработан для установки под сливным бортом стандартных посудомоечных машин размером 600 x 600 мм или стандартных стаканомоечных машин размером 430 x 475 мм.
- Регулируемые по высоте ножки 40 x 40 мм для установки посудомоечной машины высотой до 850 мм.
- Полностью сварной фартук 100 x 15 мм.
- Бесшовные глубокие чаши со звукоизоляцией.
- Бесшовные столешницы изготавливаются из цельного листа стали толщиной 1 мм.
- Ножки вынесены на 60 мм от стены для установки сантехнического хомута и монтажа водопровода.
- В комплект поставки чаш мойки входит сливной клапан.

Модель	Ссылка	Положение модели сливного отверстия	Внешние размеры (мм)	Размеры чаши (мм)
STWD-126/1 R B	19020066	Верно	1200 x 600	500 x 400 x 250
STWD-126/1 L B	19020078	Левый	1200 x 600	500 x 400 x 250
STWD-146/1 R B	19020067	Верно	1400 x 600	500 x 400 x 250
STWD-146/1 L B	19020079	Левый	1400 x 600	500 x 400 x 250
STWD-166/1 R B	19020068	Верно	1600 x 600	500 x 400 x 250
STWD-166/1 L B	19020080	Левый	1600 x 600	500 x 400 x 250
STWD-186/2 R B	19020069	Верно	1800 x 600	500 x 400 x 250
STWD-186/2 L B	19020081	Левый	1800 x 600	500 x 400 x 250
STWD-206/2 R B	19020070	Верно	2000 x 600	500 x 400 x 250
STWD-206/2 L B	19020082	Левый	2000 x 600	500 x 400 x 250
STWD-127/1 R B	19020071	Верно	1200 x 700	500 x 500 x 300
STWD-127/1 L B	19020083	Левый	1200 x 700	500 x 500 x 300
STWD-147/1 R B	19020072	Верно	1400 x 700	500 x 500 x 300
STWD-147/1 L B	19020084	Левый	1400 x 700	500 x 500 x 300
STWD-167/1 R B	19020073	Верно	1600 x 700	500 x 500 x 300
STWD-167/1 L B	19020085	Левый	1600 x 700	500 x 500 x 300
STWD-187/2 R B	19020075	Верно	1800 x 700	500 x 500 x 300
STWD-187/2 L B	19020087	Левый	1800 x 700	500 x 500 x 300
STWD-207/2 R B	19020076	Верно	2000 x 700	500 x 500 x 300
STWD-207/2 L B	19020088	Левый	2000 x 700	500 x 500 x 300

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>